



## HVORDAN SETTE FAST IP (ETHERNET) PÅ ST25 STEMLINGSUR


Trykk på tannhjulet øverst til høyre i displayet og deretter velger du «innstillinger» fra menyen. PIN Kode er: 105084




Velg deretter «TCP/IP» i menyen.




Trykk deretter på «More»



Velg «Ethernet»



Scroll deretter lengst ned og trykk der hvor det står «Ethernet IP mode»



Velg «Static» og fyll inn IP adresse, net mask, gateway, primary DNS og second DNS.

